



UWAGI:

- POZIOM BAZOWY $\pm 0,00$ W/G RYS. ARCHYTEKTURY
- W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ KOTWY ELEMENTÓW DREWNIANYCH
- POD ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU C8/10 GRUBOŚCI 10cm.
- ZACHOWAĆ ŚCIŚLE PODANĄ OTULINĘ ZBROJENIA RÓWNA 5cm
- ODGIECIA PRĘTÓW NUMER 9 WYKONAĆ W POZIOMIE
- POŁĄCZENIE ELEMENTÓW RAM DREWNIANYCH Z CZĘŚCIĄ FUNDAMENTOWĄ ZA POMOCĄ OCYNKOWANYCH KOTEW M16 kl. 5.8